


RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.



- 1. ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
2. Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
3. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
4. Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противолежащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
5. Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки	
A	B	C	D	E	§13 Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.

§2 Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы ! обозначают места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».	§14 Дополнительный элемент (опция).
§3 Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)	§15 Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.
§4 Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. ВНИМАНИЕ! Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.	§16 Рекомендованный размер матраса.
§5 Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины n52 и шурупов p2 . Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.	§17 Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.
§6 Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.	§18 ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.
§7 ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.	§19 Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.
§8 Соответствующие отверстия детали необходимо промазать kleem y1 , а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания kleя y1 .	§20 ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.
§9 Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.	§21 Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.
§10 Регулировка деталей.	§22 ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
§11 При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.	§23 ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.
§12 Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.	Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и передставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.


5. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

6. Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 018.01 01344, от 25.10.2022 г., действительна до 24.10.2027 г. включительно.

SRB

Uputstva za montažu

Pažnja! Pre početka montaže proizvoda, molimo vas da pročitate uputstva za montažu, kao i preporuke za upotrebu i održavanje. Sastavljanje proizvoda mora se obaviti redosledom navedenim u ovom uputstvu.



1. **Pažnja!** Ne započinjite montažu proizvoda ako ste pronašli nedostatke ili oštećenja.
2. Tokom montaže, delovi se moraju raširiti na ravnoj, mekoj i čistoj površini (poput peškira, čebeta).
3. U rupe dijametra 8 mm, koje se nalaze na krajevinama detalja, zabitib dvenete tripe **f1**. **Pažnja!** U slučaju da tripla viri iz rupe više od 10 mm, mora se skratiti ili zameniti, jer je moguće oštećenje delova.
4. Stavite telo proizvoda sa prednjim ivicama nadole na ravnou površinu i poravnajte ga merenjem trake rastojanja između suprotnih uglova dijagonalno. Rastojanja moraju biti jednaka.
5. Pričvrstite traku za zaključavanje, prema uputstvima. Nepravilno pričvršćivanje nameštaja može dovesti do njegovog prevrtanja.

Objašnjenja / opis mogućih uputstava koja se koriste u uputstvu za montažu

	Broj dela	Šifra detalja	Dimenzijs, mm	Broj, kom	Broj pakovanja
	A	B	C	D	E
§1					
§2					
§3					
§4					
§5					
§6					
§7					
§8					
§9					
§10					
§11					
§12					
§13					
§14					
§15					
§16					
§17					
§18					
§19					
§20					
§21					
§22					
§23					

Prva faza montaže sastoji se u opremanju detalja odgovarajućim alatom, prema sledećim slikama. Simboli "!" označavaju mesta na koja treba obratiti posebnu pažnju prilikom montaže. **Alat (okovi) nalazi se u pakovanju sa oznakom «FURNITURA».**

Vijak za podešavanje prilagođava otvaranje preklopnih vrata (uvratanje vijka olakšava spuštanje vrata).

Pričvrstite proizvod na zid. Nepravilno pričvršćivanje proizvoda preti padom (odvajanjem) tokom korištenja. **Pažnja!** Pre početka pričvršćivanja proizvoda, morate se uveriti da li se nameštaj može pričvrstiti na ovaj zid, odabrati odgovarajući pričvrsni tip, proveriti kvalitet i čvrstoću pričvršćivanja.

Postavite gornji ormar na gornji štit odgovarajućeg proizvoda i pričvrstite pomoću metalne ploče **n52** i vijaka **p2**. Nepravilno pričvršćivanje proizvoda preti padom (odvajanjem) tokom korištenja.

Pažnja! Operaciju treba obaviti vrlo pažljivo kako ne biste oštetili delove proizvoda.

Sastavite proizvod u skladu sa donjim crtežima pomoću navedenog alata i / ili spojnih elemenata.

Odgovarajuće rupe na komadu moraju biti premazane **y1** lepkom, a zatim instalirati montažni element i ostaviti da se **y1** lepak potpuno osuši.

Mesto lepljenja elementa mora se temeljno očistiti.

Podešavanje delova.

Prilikom izvođenja operacije budite pažljivi i oprezni, jer prekomerna sila prilikom pričvršćivanja stakla ili ogledala može prouzrokovati njegovo lomljenje.

Izbušite rupe prema slici. Tokom izvođenja ove operacije moraju se poštovati sigurnosna pravila, jer je moguće pretrpeti telesne povrede ili oštetiti proizvod.

Uvrnite ekscentar spojnicu tako da ne štriči iznad površine dela.

Dodatni element (opcija).

Srednji štit stola mora biti postavljen između raširenih štítova (poklopaca) radne površine prema gore.

Preporučena veličina dušeka.

Za međusobno povezivanje proizvoda, potrebno je koristiti VHS vijčanu vezicu ili odgovarajući vijak iz kompleta okova.

Pažnja! Neophodno je osigurati proizvod pomoću trake za zaključavanje, što je neophodan element za siguran rad proizvoda.

Mogućnost ugradnje vrata sa desne ili leve strane proizvoda.

Pažnja! Držite vrata dok zatvarate preklopna vrata u poslednjoj fazi kretanja, jer nekontrolisano spuštanje može prouzrokovati oštećenje dela.

Vidljive ekscentrične vezice moraju biti zatvorene čepovima.

Pažnja! Neopreznata upotreba proizvoda može dovesti do prevrtanja.

Pažnja! Delovi obloženi sjajnim filmovima imaju zaštitnu foliju koja se mora ukloniti nakon montaže dela. Površina ovih delova može se očistiti najranije 4 nedelje nakon ugradnje.

Elementi alata (okova) za samostalnu kupovinu u specijalizovanim prodavnicama.

Preporuke za rad i održavanje

Preporučuje se da proverite kvalitet i kompletност proizvoda u prodavnici prilikom kupovine u raspakovanom obliku.

U procesu rada proizvoda potrebno je periodično zatezati labave vijčane spojeve, kao i ekscentrične vezice.

Proizvod je namenjen za opremanje enterijera dnevnih soba u prostorijama sa relativnom vlažnošću vazduha od 45 do 70%.

Da bi se izbeglo iskrivljenje delova i promena boje proizvoda, treba izbegavati postavljanje nameštaja na direktnoj sunčevoj svetlosti. U slučaju ugradnje komada nameštaja u neposrednoj blizini uređaja za grejanje, njegove površine tokom rada moraju biti zaštićene od direktnog uticaja toplosti. Temperatura vazduha ne bi trebalo da prelazi +40 °C.

Prilikom eksploatacije proizvoda nameštaja potrebno je isključiti dejstvo vode i drugih tečnosti na elemente proizvoda nameštaja. Prilikom ugradnje sudopera, sudopera u proizvodima nameštaja za kuhinje treba obezbediti njihovu hidroizolaciju na mestima kontakta sa površinom kućišta komada nameštaja.

U slučaju potrebe za premeštanjem proizvoda po stanu pre nego što ga preuredite, potrebno ga je potpuno oslobođiti tereta. Preporučuje se da izvadite firoke i police pre premeštanja. Da bi se izbeglo lomljenje postojećih delova, kretanje se vrši podizanjem proizvoda iznad nivoa poda.

Uklanjanje prašine sa proizvoda treba obaviti blago vlažnom mokrom krpom.

Pri eksploataciji proizvoda **zabranjeno je:**

- u procesu montaže i upotrebe proizvoda stajati nogama na horizontalnim daskama (policama), podnožju kreveta;
- pomerati proizvode držeći gornje štítove;
- upotrebljavati hemijska sredstva za čišćenje.

Garancije proizvođača


1. Garantni rok upotrebe proizvoda je 24 meseca od dana prodaje u prodavnici. U periodu garantnog roka, proizvođač garantuje popravku proizvoda ili njihovu zamenu, ako potrošač ne prekrije pravila korištenja.
2. Zahtevi se podnose direktno od strane potrošača trgovackoj organizaciji u kojoj je kupljen nameštaj, predstavljajući ovu "Instrukciju za sastavljanje" i kopiju trgovackog dokumenta.
3. Životni vek nameštaja je 5 godina.
4. Proizvođač zadržava pravo da unosi promene u konstrukciju proizvoda, što ne pogoršava njegove konstruktivne i upotrebljive karakteristike.
5. Proizvod odgovara zahtevima TR TS 025/2012. Potreban nivo električne sigurnosti i izolacione zaštite komponenti odgovara zahtevima TR TS 004/2011. Elektromagnetna kompatibilnost komponenti odgovara zahtevima TR TS 020/2011.
6. Deklaracija o usaglašenosti: EAES Ne BY/112 11.01. TP025 018.01 01344 od 25.10.2022 godine, važi do 24.10.2027 godine.

EN

Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs  provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.



1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity [pcs]	Pack
A	B	C	D	E

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

 The symbol  denotes places where special caution is required during assembly.

 Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

 **NOTE!! Lack of improper adjustment poses risk of flap door falling freely.**

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!

Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

 Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

 The drawer must be assembled with great caution so as not to damage its fragile frame connections.

 Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

 Clean the glued area thoroughly.

 Adjustment

 **NOTE!!** Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

 Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

 Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

 Option

 Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

NOTE!!

 **Install the mattress.**

 Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

 Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

 The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

 **NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.**

 Apply masking strip/unit in visible places.

 **NOTE!!** Furniture may break free and fall if not used with caution.


 **NOTE!!** High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up.

 The surface of these fronts cannot be cleaned until at least 4 weeks after removing the protective film.

Furniture Use and Maintenance



1.




2.




3.




4.



5.



6.



7.

1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.

2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.

3. NOTE!! Do not climb on furniture.

4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).

5. NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.

6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.

7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.






A	B	C			D	E
1	S205-026	496	200	19	1	2/3
2	S205-044	518	496	19	1	2/3
3	S205-158	687	390	16	1	1/3
4	S205-159	687	390	16	1	1/3
5	S205-160	723	390	22	1	1/3
6	S205-220	500	390	16	1	1/3
7	S205-236	1100	390	22	1	1/3
8	S205-329	466	360	16	1	1/3
9	S205-415	578	300	16	1	1/3
33	S205-501	350	105	16	1	1/3
34	S205-502	350	105	16	1	1/3
11	S205-920	441	358	2,5	1	1/3
12	S205-509	427	91	12/16/18	1	1/3
13	S205-574	467	70	16	1	2/3
15	S205-921	697	477	2,5	1	1/3
16	Фурнитура / Accesories / Okov				1	3/3















1100



409

750



1

2**3**

4**5**

6

